



DENKT AN MORGEN.

STELLPLÄTZE

Wichtig für Ihre Planung

STELLPLATZPLANUNG

Wie viele Personen werden zukünftig hier wohnen oder arbeiten?

Der Behälterstellplatz muss lt. Abfallsatzung der Stadt Dortmund innerhalb von 15 m bis zum nächstmöglichen Standort des Sammelfahrzeuges angelegt werden, ebenerdig und beleuchtet sein.

Bei gemischt genutzten Grundstücken (gewerblich und privat) bieten wir Ihnen individuelle Lösungen.

ABFALLBEHÄLTERVOLUMEN

Bei Wohngrundstücken richtet sich das Restabfallvolumen nach der gemeldeten Anzahl der Bewohner. Laut Abfallsatzung der Stadt Dortmund wird ein Restabfallvolumen von:

- 30 Liter pro Person und Woche
- 20 Liter pro Person und Woche (bei Nutzung aller Verwertungswege (Wertstoff- und Papiertonne, Depotcontainer, Biotonne/Kompostierung))
- 15 Liter pro Person und Woche (o.g. Verwertungswege werden genutzt und ausschließlich 4-wöchentliche Restabfallleerung)

zur Verfügung gestellt.

Behältergrößen in Liter

Restabfalltonne	60	80	120	240	1.100	2.500	5.000
Biotonne	-	80	120	240	-	-	-
Wertstofftonne	-	-	120	240	1.100	-	-
Papiertonne	-	-	120	240	1.100	-	-

Stellplätze und Transportwege sind in verkehrssicherem Zustand und sauber zu halten sowie vor der Leerung von Schnee und Glätte zu befreien!



BEHÄLTERMAßE (Höhe, Breite, Länge in cm)

Behältermaße in cm	Höhe	Breite	Länge	Stellplatzgröße in cm je Behälter*
60 l Behälter	94	42	52	80 x 80
80 l Behälter	94	45	51	
120 l Behälter	93	45	55	
240 l Behälter	106	58	71	80 x 90
1.100 l Behälter	113	137	109	150 x 150

* außerhalb von Gebäuden

Transportwege außerhalb von Gebäuden

- müssen eine Mindestbreite von 1,5 m haben, höhengleich an den Stellplatz angrenzen und einen ebenen Untergrund (Asphalt, o. ä.) haben.
- dürfen nicht durch eine oder mehrere Stufen, Schwellen, Rinnen, Einfassungen o. ä. unterbrochen sein.
- dürfen nur ein Gefälle aufweisen, das bei Behältern mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 240 Litern weniger als 12,5 % und bei Behältern von 1.100 Litern weniger als 3 % beträgt.

- die durch Türen/Tore führen, müssen geeignete Feststellvorrichtungen haben.
- Behälterschränke nach DIN EN 15132 sind zulässig.

Stellplätze und Transportwege innerhalb von Gebäuden

Ist eine Aufstellung von Behältern außerhalb des Gebäudes nicht möglich, dürfen diese in Kellern aufgestellt werden. Voraussetzung: Ein geeigneter Aufzug oder die Zufahrt für Sammelfahrzeuge auf Standortebene ist gewährleistet.

Weitere Fragen?

Sie erreichen unseren Kundenservice von Mo.–Do. in der Zeit von 07.00–17.00 Uhr und Fr. von 07.00–16.00 Uhr unter **0231 9111.111**.

EDG Entsorgung Dortmund GmbH
Kundencenter
Dechenstraße 13
44147 Dortmund
T 0231 9111.111
F 0231 9111.555
info@edg.de

Öffnungszeiten

Mo.–Do. 07.00–17.00 Uhr

Fr. 07.00–16.00 Uhr